Bedienungsanleitung / User Manual
Stairville HL-X / HL-X3 Footcontroller

STAND-BY	MODE	FUNCTION
BLACKOUT	AUTO: LED2 & LED3 AUS	Das automatik Programm ist aktiv Function Taste inaktiv
	AUDIO: LED2 aus, LED3 an	Das Audio Programm ist aktiv Function Taste inaktiv
	MANUAL: LED2 an LED3 aus	Full-On: Function Taste drücken und halten CB Mode: Function Taste 1x drücken
	LATCH	invertierte Manual Funktion

STAND-BY	MODE	FUNCTION
BLACKOUT	AUTO: LED2 & LED3 OFF	Run built-in automatically, vain to press FUNCTION
	AUDIO: LED2 off, LED3 on	Run built-in to Audio, vain to press FUNCTION
	MANUAL: LED2 on LED3 off	FULL/CB: Press FUNCTION and hold it to turn on FULL Press FUNCTION once turn on CB
	LATCH	FULL/CB: Press FUNCTION to turn on CB, loose FUNCTION to turns on FULL

STAND-BY	MODE	FUNCTION
BLACKOUT	AUTO: LED2 & LED3 OFF	Le mode automatique est activé, la touche Function est inactive
	AUDIO: LED2 off, LED3 on	Le mode audio est activé, la touche Function est inactive
	MANUAL: LED2 on LED3 off	FULL-ON: Appuyez sur touche Function en maintenant la pression. CB-Mode: Appuyez une fois sur la touche Function
	LATCH	